

ATMA

Manual de Instrucciones


*Active su Garantía Original
Ingrese en www.garantiaatma.com.ar
y participe del sorteo de un DVD*



CAFETERA

CA 8191
230 V ~ 50 Hz
800 W

DESCRIPCION DE PARTES



PRECAUCIONES

Lea atentamente estas instrucciones:

- Coloque la cafetera sobre una superficie plana, lejos de la orilla de la mesada para evitar vuelcos accidentales.
- La jarra esta diseñada para usarse con esta cafetera. No se puede utilizar sobre placas de cocina ni horno a microondas. No coloque la jarra caliente en una superficie húmeda o fría.
- No vierta agua fría en la jarra mientras está aún caliente. No use la jarra si está agrietada o tiene el asa suelta.
- Compruebe que la tensión de la red de alimentación sea de 220 V~ 50 Hz.
- Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra utilizando su ficha original, no la cambie ni use adaptadores.
- No permita a los niños utilizar el aparato.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o los botones.
- No coloque agua con la cafetera en funcionamiento.
UTILICE SOLAMENTE AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE.
EL USO DE AGUA CALIENTE, AGUA MINERAL CON GAS U OTRA CLASE DE LIQUIDOS PUEDEN DAÑAR LA CAFETERA.
- No introduzca el cable, enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido.
- No desconecte nunca la ficha tirando del cable.
- Apague la cafetera y desconéctela de la red cuando no esté en uso y antes de su limpieza.
- Deje que se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiar el aparato.
- Para desconectar la cafetera coloque el interruptor en la posición "OFF" y desenchufe el aparato.
- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encima o que esté en contacto con superficies calientes.
- ATENCION: Para reducir riesgos de incendio o descargas eléctricas, no retire ninguna de las tapas. No hay en el interior piezas que puedan ser manipuladas por el usuario. No haga funcionar el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma, no intente repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico autorizado o persona calificada para que lo reemplacen.
- Este aparato está exclusivamente diseñado para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE USO

Para asegurar la limpieza antes de utilizar la cafetera por primera vez. hágala funcionar con agua solamnete, sin café.

Verifique que la cafetera se encuentre desconectada y proceda a llenar la jarra de vidrio con agua, abra la tapa de depósito y vierta el agua en él. Nunca exceda la cantidad máxima de 10 tazas indicadas en la jarra.

Coloque en el portafiltro, el filtro permanente o un filtro de papel.

Vierta el café molido en el filtro, (calcule aproximadamente una cucharada pequeña por taza) y coloque la jarra en la placa calefactora verificando que haya quedado bien posicionada y active la cafetera con el interruptor encendido.

Cuabdo acabe de gotear el café, ya puede proceder a retirar la jarra para servir.

Atencion:

No retire la jarra mientras quede agua en el depósito. El exceso de cloro en el agua puede influir en el sabor del café.

La placa calefactora mantendrá el café caliente mientras mientras la cafetera se encuentre activada. La placa calefactora solamente mantiene el café caliente, no tiene capacidad para calentar café frío.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Es conveniente limpiar los restos de sarro a intervalos regulares. Para ello, con la cafetera desconectada, vierta en el depósito de agua vinagre blanco y deje reposar durante media hora.

Retire el porta filtro y active la cafetera. Para garantizar una perfecta limpieza, llene el depósito con agua y haga funcionar la cafetera 3 veces.

Antes de limpiar su cafetera asegúrese que esté desenchufada y se haya enfriado completamente.

La superficie exterior puede limpiarse con un trapo húmedo, no debiendo utilizar nunca disolventes ni productos abrasivos.

El portafiltro permanente y la jarra se pueden lavar con agua y detergente neutro.

RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

Corrientes	Paso de los Libres	03772-421016	Teleservice Libres	Colón 915
Chaco	Resistencia	03722-420504	I.T.E.T.	Vedia 412
	Resistencia	03722-426030	Freschi Hernán Jorge	Avenida Avalos 320
	Resistencia	03722-460033	Refrigeración Chaco	Fray Bertaca 2224
	Resistencia	03722-424257	Electronica Carlitos	Avda. Sarmiento 1285
	Roque S. Peña	03732-423888	Electrónica Norte	Av. 2Nº439 e 9 y 11
	Roque S. Peña	03732-424569	Carlos Mikoff	Juan Jose Castelli N° 1269
	Roque S. Peña	03732-423112	Servichaco	Av. 33 Nro 638 entre 14 y 16
Chubut	Comodoro Rivadavia	0297-4442196	Electrónica Auciello	Alvear 823
	Esquel	02945-451457	Laboratorio Electrónico	Mitre 738
	Pto Madryn	02965-458439	Center Electrónica	Sarmiento 588
	Pto Madryn	02965-450308	Servi Sur	Jujuy 1427 Barrio J.B. Justo
	Rawson	02965-483492	Sud Electrodomest	Luis Costas 363
	Trelew	02965-427935	Wimer	Ameghino 749
	Trelew	02965-424968	Electroservice	Chile 184
Entre Rios	C del Uruguay	03442-427877	Capello TV	Justo J de Urquiza 578
	C del Uruguay	03442-429002	Electrans Reparaciones	Galarza 1182
	Colón	03447-424312	On Electrónica	25 de Mayo 218
	Concordia	0345-4217929	Service Electrónica	Urdinarraín 469
	Concordia	0345-4216975	HR Héctor Rodríguez	Laprida 1121
	Concordia	0345-4211119	Service Luna	Alvear 832
	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922
	Chajarí	03456-420898	STM (Servicio Técnico Murua)	Pablo de la Cruz 1033
	Chajari	03456-424137	Red Electrónica	9 de Julio 2774
	Guauguay	03444-426842	Service Caminos	Alarcón Muñiz 206
	Guauguaychu	03446-428380	Electrónica San Juan	Santiago Diaz 22
	La Paz	03437-15496529	Enrique Lemos	San Martín 1502
	Parana	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Don Bosco 780
Parana	0343-4219784	Ion Electronica	Guauguaychu 410	
San José	03447-470260	Service TV color	Cettour 1992	
Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero	
Formosa	Clorinda	03718-424128	Electrónica Integral San Expedito	Barrio Eva Perón
	Formosa	03717-15541992	C.I.R.E.	Rivadavia 481
Jujuy	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av Parroco Marshke 528
	Lib. S. Martín	03886-425284	Service Fede	M. Moreno esq. Av Roca
	Perico	0388-4911696	Electrónica Pal-Color	Escolástico Zegada 46
	San Pedro	03884-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451
La Pampa	Gral Pico	02302-435241	Electronica LP	Calle 25 N° 1935
	Gral Pico	02302-423191	Juan Reucci	Calle 12 N° 725
	Gral Pico	02302-425047	Electrónica MD	Calle 20 N° 370
	Santa Rosa	02954-422899	Electrónica Arab	Leandro N. Alem 395
	Santa Rosa	02954-434225	Global Service	Roque Sáenz Peña 722
La Rioja	Chilecito	03825-424541	Gaby Electrónica	El Maestro 190
	La Rioja	03822- 431935	Alpha	Santa Fé 421
	La Rioja	03822-15697957	Telecolor	Lamadrid 435
	La Rioja	03822-436178	Tecnos	Av. Peron 1049
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4248051	Electrom. Breccia	Maipú 218

Mendoza	Gral Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
	Gral.Las Heras	0261-4300787	Audiovisión	Mitre 3350
	Guaymallen	0261-4323230	Loconte Electrónica	Avda.Mitre 46
	Mendoza	0261-4300787	Audiovisión	Mitre 3350
	Mendoza	0261-4204848	Pavon Servicio Técnico	Rioja 1943
	Mendoza	0261-4290528	Auto Audio	Colon 451
	Mendoza	0261-4299974	Delta Electrónica	Entre Rios 299
	San Rafael	02627-428744	Electronica Cuello	Avda. Moreno 61
	San Rafael	02627-425620	Diger	Av. Mitre 277
	Tunuyán	02622-422498	Costa Electrónica	Sarmiento 227
Misiones	El Dorado	03751-424014	Tele-Son	Polonia 24
	Jardín América	03743-460195	Electro Service	Av.Libertador 593
	Leandro N. Alem	03754-421236	Electronica Megatonnes	C. de Obligado 247
	Obera	03755-424917	Serintel	9 de Julio 778
	Obera	03755-427240	Radio San Martín	San Matrtin 660
	Posadas	03752-437189	Selfi	Av Roque Pérez 1798
	Posadas	03752-425921	Electrónica CEJO S.H.	Av Lopez Torres 2623
	Puerto Iguazú	03757-422783	Electronica Cataratas	Gomez Portillo 51
	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte Brown 75
	San Vicente	03755-461214	Electro Service Beto	Av. Tejeda 101
Neuquen	Neuquén	0299-4420445	Casa Diten	Bouquet Roldan 197
	Neuquen	0299-443-2542	Electronica Valencia	Jujuy 78
	Neuquen	0299 - 4431489	Gatti electrónica	Julio A Roca 1124
	Neuquen	0299-4778127	Electro Power	Kennedy 70
	San Martin de los Andes	02972-425155	Zener Electronica	Elordi 614
	S.M.de Los Andes	02972-428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
Rio Negro	Bariloche	02944-429981.	Altron Electrónica	Rolando 691

13/12/2007

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en www.atma.com.ar



CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: CA 8191

Casa vendedoraFecha.....

Localidad.....Provincia.....

NEW SAN S. A. garantiza este producto de uso doméstico, por el término de 12 meses a partir de la fecha de compra, incluyendo dentro de este período el plazo legal de 3 meses, presentando este certificado de garantía y la factura fiscal original dentro del plazo antes mencionado.

Esta garantía cubre todo defecto o falla de fabricación que pudiera producirse en el aparato y es válida únicamente en la República Argentina.

NEW SAN S. A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias de este equipo deberán hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación, indicaciones y consejos que se formulan en el Manual de Instrucciones que forma parte de esta garantía.

La presente Garantía dejará de tener validez cuando:

- a- La etiqueta de identificación y/o número de serie hubiera sido dañado, alterado o quitado.
- b- La operación y/o instalación no hubiera sido efectuada cumpliendo estrictamente las indicaciones del manual de instrucciones.
- c- Hayan intervenido personas ajenas al Servicio Técnico de la Firma.
- d- No se presente la factura fiscal de compra, o la misma tuviera enmiendas y / o faltare la fecha de compra.
- e- Se verifique que los daños fueron causados por cualquier factor ajeno al uso normal del aparato.
- f- Se verifique que los daños fueron causados por deficiencias en la instalación eléctrica o por fluctuaciones en la tensión de alimentación originadas por las compañías de distribución eléctrica.
- g- Se verifique que los daños fueron causados por fenómenos atmosféricos tales como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas.
- h- Se verifique que los daños se hayan producido por el transporte después de la compra, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

En caso de falla del equipo, el consumidor podrá elegir el lugar más conveniente para la reparación, indicados en listado

adjunto, listado que forma parte de esta garantía. Cuando el examen realizado por nuestro Personal Técnico Autorizado sobre el producto y la documentación pertinente, determine que rigen los términos de la garantía, el mismo será reparado sin cargo. El tiempo máximo de reparación será de 30 días hábiles; de no contarse con el repuesto, el tiempo máximo de reparación estará condicionado a las normas de importación de partes.

En el caso que NEW SAN S.A. o alguno de los Servicios Técnicos Oficiales determine la necesidad de trasladar el producto a taller, los gastos de flete, seguro o cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo correrán por cuenta del otorgante de la garantía como lo disponen las leyes 24.240 y 24.999. La instalación para su correcto funcionamiento será por cuenta del consumidor.

Esta garantía no cubre defectos o fallas ocasionadas por deficiencias en la instalación del equipo.

NEW SAN S.A. S. A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo.

Importa, distribuye y garantiza :

NEW SAN S. A.

Roque Pérez 3650 C1430FBX Capital Federal

Centro de Servicios, venta de repuestos y accesorios

Roque Pérez 3656 C1430FBX Cap. Federal. (011) 4545-5005 / 4546-5005

www.atma.com.ar