



**Manual de instrucciones**  
**Garantía y listado de**  
**Servicios Técnicos Autorizados**

**VAPORIERA VA8110**

---

220-240V 50/60Hz  
755-900W

# Precauciones

## IMPORTANTE

Por razones de seguridad recomendamos leer las instrucciones completamente y con atención antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez. Conserve este manual de instrucciones para futura referencia.

**Advertencia: para evitar quemaduras, utilice siempre un guante de cocina o las asas del recipiente cuando manipule la vaporiera. Retire la tapa lentamente apuntando en dirección opuesta a usted y deje salir el vapor de forma gradual. Sostenga la tapa sobre el recipiente vaporizador y permita que el agua gotee dentro del mismo.**

**No toque el interior del recipiente mientras esté cocinando. Si necesita controlar el progreso de cocción o necesita revolver, utilice un utensillo con mango largo.**


## QUE HACER

1. Verifique que la tensión de la unidad sea la misma que la del suministro eléctrico local.
2. Coloque la vaporiera sobre una superficie firme y pareja.
3. Utilice siempre una agarradera acolchada debido a la alta temperatura del vapor, la comida o la sopa.
4. Levante y abra la tapa hacia el frente con cuidado para evitar que salga vapor de alta temperatura.
5. Coloque cada recipiente de forma correcta y asegúrese de apilarlos de modo seguro.
6. Deje enfriar los recipientes antes de desmontarlos.
7. Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado cerca de o por un niño.
8. Para desconectar el aparato, gire el temporizador a la posición "Off" y luego desenchúfelo del tomacorriente.
9. Si el cable de suministro de energía eléctrica está dañado para su reemplazo recurra a un Servicio Técnico Autorizado o una persona calificada para evitar cualquier riesgo.

## QUE NO HACER

1. No toque la superficie de los recipientes ¡Están calientes!
2. No coloque las manos dentro de la vaporiera mientras cocina. Utilice utensillos de mango largo.
3. No coloque el aparato sobre o cerca de hornallas eléctricas o de gas o dentro de hornos calientes o microondas.
4. No utilice el aparato cerca de paredes o gabinetes para evitar que el vapor los dañe.
5. No sumerja el aparato, ni el cable de energía eléctrica, ni el enchufe en agua u otros líquidos.
6. No utilice la unidad si tiene el enchufe o el cable de alimentación eléctrica dañados.
7. Cuando tenga que examinar, reparar o ajustar el electrodoméstico, llévelo a un Servicio Técnico Autorizado para evitar riesgos.
8. No utilice el aparato para otro fin que no sea el uso doméstico previsto.
9. No utilice otros accesorios que puedan interferir en el funcionamiento de la unidad.
10. No intente abrir el gabinete ni desmontar las partes; la unidad no contiene en su interior partes que pueda reparar el usuario.
11. No utilice el electrodoméstico sin el difusor de vapor, recipientes o la tapa colocados correctamente.

## Descripción de partes



1. Tapa
2. Recipiente para sopa-arroz-alimentos
3. Recipiente vaporizador superior
4. Recipiente vaporizador inferior
5. Colector de líquidos
6. Difusor de vapor
7. Depósito
8. Indicador encendido/apagado
9. Temporizador con campanilla

### ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

1. Retire el electrodoméstico y todos sus accesorios del embalaje.
2. Retire las etiquetas adhesivas si hubiera alguna.
3. Lave con jabón y agua tibia la tapa, el recipiente para sopa-arroz-alimentos, compartimientos, difusor de vapor, difusor de sabores y el colector de líquidos.
4. Enjuáguelos y séquelos completamente.
5. Limpie el depósito con un paño húmedo

### COMO USAR

1. Coloque el vaporizador sobre una superficie firme y estable, permitiendo que circule suficiente aire.
2. Llene el depósito con agua fría de la canilla hasta el nivel máximo, tal como se muestra en las Figuras 1 y 2.

**Fig. 1: A través de la entrada de agua****Fig.2: Directamente dentro del depósito**

**Advertencia: No agregue en el depósito sal, pimienta, condimentos, hierbas, vino, caldos ni cualquier otro líquido que no sea el agua de la canilla. De lo contrario podrá causar daños permanentes en la unidad.**


3. Coloque el colector de líquidos sobre la base y asegúrese de que ajuste correctamente.
4. Coloque las hierbas o especias dentro del difusor para acentuar el sabor. Puede realizar la vaporización con o sin hierbas.

### **Consejos para usar el difusor**

Agregue hierbas frescas o secas al difusor para acentuar el sabor de sus comidas saludables. El tomillo, cilantro, albahaca, eneldo, curry y el estragón son algunas de las hierbas y especias que junto con el ajo, el comino y el rábano picante acentúan los sabores sin tener que agregar sal.

Cuando use el difusor:

- a. Pruebe los condimentos que sugerimos en la guía para vaporizar o utilice los que usted prefiera para crear nuevas combinaciones.
  - b. Hemos basado nuestras sugerencias de sabores en medidas de 1/2 a 3 cdtas de especias o hierbas secas. Si utiliza hierbas frescas, corte las hojas y triplique la cantidad.
  - c. Para prevenir que se filtren partículas pequeñas de hierbas o especias por el difusor, enjuague o moje la malla antes de agregar los condimentos.
5. Coloque los alimentos en el interior del recipiente vaporizador. Los alimentos de mayor tamaño requieren mayor tiempo de cocción y deben colocarse en el recipiente inferior.
  6. Coloque el recipiente vaporizador sobre la base.
  7. Coloque la tapa sobre el recipiente vaporizador.
  8. Conecte los cables de energía eléctrica
  9. Ajuste el control del tiempo para la cocción deseada, el indicador de encendido brillará; la vaporización se iniciará aproximadamente a los 30 segundos.

**Fig.3**

**NOTA: El temporizador funcionará independientemente de si el aparato está conectado a la fuente de alimentación o no. Asegúrese de que la luz del indicador este encendida durante el funcionamiento del temporizador.**

10. Cuando finalice el tiempo programado, el temporizador emitirá un sonido y la unidad se apagará automáticamente. El indicador de encendido no brillará.
11. Para evitar la sobrecocción de los alimentos, retire el recipiente vaporizador utilizando las agarraderas y colóquelo sobre una placa o sobre la tapa invertida. Cuando utilice el recipiente para sopa-arroz-alimentos, retírelo con sumo cuidado, si es necesario utilice algún utensilio de cocina con mango largo.
12. Una vez que ha terminado la cocción, desconecte los cables de suministro eléctrico de la unidad y déjela enfriar antes de retirar el colector de líquidos o de proceder al lavado.

### COCCIÓN DE HUEVOS

1. Ajuste la vaporiera tal como se describe en la sección "Como usar".
2. Coloque los huevos dentro del recipiente vaporizador que posee soportes para huevos integrado tal como lo muestra la Figura 4.
3. Coloque la tapa.
4. Ajuste el tiempo de cocción deseado.




Fig.4

### COCCIÓN DE ARROZ

1. Ajuste la vaporiera tal como se describe en la sección "Como usar".
2. Coloque el recipiente vaporizador en la base.
3. Agregue 1 taza de arroz y 1/2 taza de agua en el recipiente para sopa-arroz-alimentos (Máximo 250 gr. de arroz)
4. Coloque la tapa.
5. Ajuste el tiempo de cocción deseado.



Fig 5

### AGREGAR AGUA DURANTE LA COCCIÓN

Para recetas que poseen tiempo prolongado de cocción:

1. Verifique el nivel del agua
2. Agregue agua a través de la entrada de agua tal como lo muestra la Figura 6.



Fig 6

## Consejos Utiles

1. Para la cocción en altura, el tiempo de vaporización puede aumentar. El tiempo exacto varía de acuerdo a la localidad.
2. El tiempo de vaporización establecido en el gráfico es sólo para referencia. El tiempo de cocción varía de acuerdo al grosor de los alimentos, espacio entre los alimentos dentro del recipiente vaporizador, frescura de los alimentos y preferencia personal. En la medida que se vaya familiarizando con la unidad, ajuste el tiempo de cocción al nivel deseado.
3. Una única capa de alimentos se vaporiza mucho más rápido que varias capas. Por lo tanto, el tiempo de cocción para grandes cantidades de alimentos será mayor.
4. Para obtener mejores resultados, prepare los alimentos en porciones pequeñas. Si el tamaño de los alimentos varía considerablemente y es necesario ubicarlos en capas, coloque las piezas más pequeñas en el recipiente vaporizador superior.
5. No amontone los alimentos innecesariamente. Organícelos con el espacio suficiente como para que fluya el vapor.
6. Cuando cocine grandes cantidades de alimentos, retire la tapa hasta la mitad del recipiente, revuelva los alimentos utilizando un utensilio de mango largo, no coloque sus manos dentro del recipiente vaporizador.
7. No agregue sal ni condimentos en el recipiente vaporizador o en el depósito. Estos minerales pueden causar incrustaciones y dañar la resistencia térmica.
8. Conserve el líquido en el colector de líquidos para hacer sopas, salsas y salsas de carne.
9. Nunca vaporice carne vacuna, aves o mariscos congelados directamente desde el freezer. Primero descongélalos completamente.
10. Todos los valores de la "Guía de Vaporización" se basan en el depósito lleno con agua fría.
11. El recipiente para sopa-arroz-alimentos es ideal para frutas, vegetales, budines, aperitivos, etc.
12. Uso de los dos recipientes vaporizadores
  - a. Siempre coloque las piezas de alimentos más grandes que requieren mayor tiempo de cocción en el recipiente vaporizador inferior.
  - b. Puede colocar diferentes tipos de comidas en los recipientes superiores e inferiores teniendo en cuenta el goteo desde el recipiente superior debido a la condensación.
  - c. Cuando vaporice carne o aves con vegetales, siempre coloque la carne o aves en el recipiente inferior para que el jugo de la carne cruda o parcialmente cocida no gotee sobre el resto de los alimentos.
  - d. El tiempo de vaporización de los alimentos que se encuentran en el recipiente superior es un poco más prolongado, por lo tanto considere unos cinco minutos más de cocción.
  - e. Si se deben vaporizar alimentos que poseen diferente tiempo de cocción, inicie la vaporización de los alimentos que requieren mayor tiempo de cocción colocándolos en el recipiente inferior. Cuando el tiempo restante de cocción es el necesario para el resto de los alimentos, retire con cuidado la tapa utilizando agarraderas acolchadas y coloque el recipiente superior. Coloque la tapa y continúe con la vaporización.

# Limpieza

1. Nunca sumerja el cable, el enchufe o la base en agua.
2. Desenchufe el cable del tomacorrientes y permita que la unidad se enfríe antes de realizar cualquier tipo de limpieza.
3. No limpie ninguna parte de la unidad con limpiadores abrasivos como por ejemplo polvos para limpieza, esponjas de acero o blanqueadores.
4. No limpie los recipientes plásticos o canastos con la parte abrasiva de la esponja.
5. No sumerja la base en agua. Llene el depósito con agua jabonosa tibia y límpielo con un paño.
6. Enjuáguelo completamente. Limpie la base con un paño húmedo.
7. Lave la tapa, el recipiente para sopa-arroz-alimentos y los recipientes vaporizadores con agua tibia y detergente. Enjuáguelos y séquelos completamente.
8. Limpie la unidad después de cada uso.

## DESCALCIFICAR EL DEPÓSITO

Después de dos o tres meses de uso, pueden formarse residuos calcáreos en el depósito y en la resistencia. Esto es normal y las incrustaciones dependen del grado de dureza del agua. Es esencial que regularmente se quiten las incrustaciones de la unidad para conservar la producción del vapor y extender la vida útil del electrodoméstico.

1. Llene el depósito hasta su nivel máximo con vinagre blanco (no vinagre de vino)

**IMPORTANTE: no utilice ningún otro químico o líquido comercial para eliminar las incrustaciones**

2. Conecte los cables de alimentación eléctrica. El colector de líquidos, los recipientes vaporizadores y la tapa deben estar colocados en su lugar durante este procedimiento.
3. Ajuste el temporizador en 25 minutos para iniciar la vaporización.

**ADVERTENCIA: si el vinagre blanco comienza a hervir y rebasa los bordes de la base, apague el temporizador y desconecte los cables de alimentación eléctrica. Reduzca la cantidad de vinagre blanco.**

4. Cuando suene la campanilla del temporizador, desenchufe la unidad y permita que se enfríe antes de retirar el vinagre.
5. Enjuague el depósito varias veces con agua fría.

## Recetas y guía de vaporización

1.El tiempo de vaporización establecido en esta guía y en las recetas es sólo una referencia. El tiempo puede variar de acuerdo al tamaño de los alimentos ,espaciado de los mismos en el recipiente vaporizador, frescura de los alimentos y preferencias personales.

En la medida que se familiarice con el vaporizador, ajuste el tiempo de cocción.

2.El tiempo de vaporización es para la cantidad establecida en la guía o receta. Para cantidades mayores o menores, ajuste el tiempo en consecuencia.

3.El tiempo de vaporización se basa sobre los alimentos que se cocinan en el recipiente inferior, a menos que se especifique lo contrario. Los alimentos que se cocinan en el recipiente superior pueden demorar más tiempo.

4.Todos los tiempos establecidos en la guía y las recetas se basan sobre el uso de agua fría.

### VEGETALES

1. Corte el brócoli, coliflor y repollo en pedazos.

2. Vaporice los vegetales de hojas verdes el menor tiempo posible ya que pierden color con facilidad.

3. Para obtener mejores resultados, sale y condimente los vegetales una vez que los ha vaporizado.

4. Los vegetales congelados no deben descongelarse antes de la vaporización.

Vegetal	Tipo	Peso/Cantidad de piezas	Condimento sugerido	Tiempo de cocción (minutos)	Recomendaciones
Alcauciles	Frescos	3 medianos	Ajo Estragón Eneldo	45-50	Corte la base
Espárragos	Frescos Congelados (Verdes)	400gr. 400gr.	Jugo de limón Hojas de laurel Tomillo	13-15 16-18	Coloque los espárragos cruzados para permitir que el vapor circule
Brócoli	Fresco Congelado	400gr. 400gr.	Ajo Aji molido Estragón	16-18 15-18	
Zanahoria (Fileteada)	Fresca	400gr.	Anís Menta Eneldo	20-22	Revuelva dándolas vuelta durante la cocción
Coliflor	Fresco Congelado	400gr. 400gr.	Romero Albahaca Estragón	16-18 18-20	Revuelva dándolas vuelta durante la cocción
Espinacas	Frescas Congeladas	250gr. 250gr.	Perifollo Tomillo Ajo	8-10 18-20	Revuelva dándolas vuelta durante la cocción
Chauchas	Frescas Congeladas	400gr.	Semillas de comino Semillas de eneldo Ajedrea	18-20	Revuelva dándolas vuelta durante la cocción
Arvejas	Fresca	400gr. 400gr.	Albahaca Mejorana Menta	10-12 15-18	Revuelva dándolas vuelta durante la cocción
Papas, batatas	Frescas	400gr.	Perifollo Cebollin Eneldo	20-22	

## CARNES Y AVES

1. La vaporización posee la ventaja de que permite que el alimento se desgrase durante la cocción. Debido al calor moderado, sólo elija cortes magros y tiernos y retire toda la grasa con anticipación. Los cortes de carne que se hacen a la parrilla son ideales para la vaporización.
2. Sirva las carnes y aves con salsas aromáticas o marínelas antes de vaporizarlas.
3. Cocine completamente todos los alimentos antes de servirlos. Pinche los cortes con un cuchillo o un palito de brochete para verificar que el centro esté cocido y que salga jugo.
4. Las salchichas deben cocinarse completamente antes de vaporizarlas.
5. Mientras vaporiza utilice hierbas frescas para saborizar.

Alimento	Tipo	Peso/Cantidad de piezas	Condimento sugerido	Tiempo de cocción (minutos)	Recomendaciones
Pollo	Filet Deshuesado, Mixto	250gr(4 piezas) 450gr	Curry Romero Tomillo	12-15 30-35	Retire toda la grasa
Cerdo	Lomo de cerdo, filet, costillitas de cerdo o churrasco	400gr. (4 piezas de 2,5 cm de grosor)	Curry Jugo de limón Tomillo	5-10	Retire toda la grasa
Carne vacuna	Rebanadas de vacío, lomo o churrascos	250gr.	Curry Ají molido tomillo	8-10	Retire toda la grasa

## PESCADOS Y MARISCOS

1. El pescado está cocido cuando está opaco y se deshace con facilidad al pincharlo con un tenedor.
2. El pescado congelado se puede vaporizar sin descongelar si se separa antes de la vaporización y el tiempo de cocción debe ser mayor.
3. Agregue hierbas y tiritas de cáscara de limón mientras vaporiza para mejorar el sabor.

Alimento	Tipo	Peso/Cantidad de piezas	Condimento sugerido	Tiempo de cocción (minutos)
Mariscos	Frescos	250gr./400gr.	Mejorana Jugo de limón	8-10
Camarones	Frescos	400gr.	Jugo de limón Ajo	6
Mejillones	Frescos	400gr.	Jugo de limón Ajo	8-10
Langosta (rabo)	Congelada	2 unidades (400gr. c/u)	Rábano picante Ajo	20-22
Filetes de pescado	Congelado Fresco	250gr. 250gr.	Mostaza seca Pimienta Mejorana	10-12 6-8

## ARROZ

1. Utilice el recipiente para arroz y agregue la cantidad de agua necesaria junto con el arroz.

Alimento	Tipo	Peso/Cantidad de piezas	Tiempo de cocción (minutos)	Recomendaciones
Arroz	Blanco	200gr./300gr.	35-40	2 porciones

## HUEVOS

1. Utilice el recipiente vaporizador que posee soporte para huevos integrado.

Alimento	Tipo	Peso/Cantidad de piezas	Tiempo de cocción (minutos)	Recomendaciones
Huevos	Fresco	6 - 8 unidades	15	Pinche los huevos antes de colocarlos en la vaporiera



## CERTIFICADO DE GARANTIA

**Modelo: VA8110**

Casa vendedora ..... Fecha.....

Localidad.....Provincia.....

**NEW SAN S. A.** garantiza este producto de uso doméstico, por el término de 12 meses a partir de la fecha de compra, incluyendo dentro de este período el plazo legal de 3 meses, presentando este certificado de garantía y la factura fiscal original dentro del plazo antes mencionado.

Esta garantía cubre todo defecto o falla de fabricación que pudiera producirse en el aparato y es válida únicamente en la República Argentina.

NEW SAN S. A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias de este equipo deberán hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación, indicaciones y consejos que se formulan en el Manual de Instrucciones que forma parte de esta garantía.

La presente Garantía dejará de tener validez cuando:

- a- La etiqueta de identificación y/o número de serie hubiera sido dañado, alterado o quitado.
- b- La operación y/o instalación no hubiera sido efectuada cumpliendo estrictamente las indicaciones del manual de instrucciones.
- c- Hayan intervenido personas ajenas al Servicio Técnico de la Firma.
- d- No se presente la factura fiscal de compra, o la misma tuviera enmiendas y / o faltare la fecha de compra.
- e- Se verifique que los daños fueron causados por cualquier factor ajeno al uso normal del aparato.
- f- Se verifique que los daños fueron causados por deficiencias en la instalación eléctrica o por fluctuaciones en la tensión de alimentación originadas por las compañías de distribución eléctrica.
- g- Se verifique que los daños fueron causados por fenómenos atmosféricos tales como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas.
- h- Se verifique que los daños se hayan producido por el transporte después de la compra, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

En caso de falla del equipo, el consumidor podrá elegir el lugar más conveniente para la reparación, indicados en listado adjunto, listado que forma parte de esta garantía. Cuando el examen realizado por nuestro Personal Técnico Autorizado sobre el producto y la documentación pertinente, determine que rigen los términos de la garantía, el mismo será reparado sin cargo. El tiempo máximo de reparación será de 30 días hábiles; de no contarse con el repuesto, el tiempo máximo de reparación estará condicionado a las normas de importación de partes.

En el caso que NEW SAN S.A. o alguno de los Servicios Técnicos Oficiales determine la necesidad de trasladar el producto a taller, los gastos de flete, seguro o cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo correrán por cuenta del otorgante de la garantía como lo disponen las leyes 24.240 y 24.999.

La instalación para su correcto funcionamiento será por cuenta del consumidor.

**Esta garantía no cubre defectos o fallas ocasionadas por deficiencias en la instalación del equipo.**

NEW SAN S.A. S. A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo.

Importa, distribuye y garantiza :

**NEW SAN S. A.**

Roque Pérez 3650 C1430FBX Capital Federal

Centro de Servicios, venta de repuestos y accesorios

Roque Pérez 3656 C1430FBX Cap. Federal. (011) 4545-5005 / 4546-5005

www.atma.com.ar

# Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

Capital Federal	Balvanera (Once)	4372-6297	HT.Electrónica (Once)	Tucumán 2063	
	Balvanera (Once)	4304-4003	Servi-Ser	Av. Entre Ríos 973 ( Congreso )	
	Caballito	4909-8983	Electrolat' Suc. Caballito'	J.M.Moreno 287	
	Cogilhan	4545-7205	Epromac SRL	Av. Congreso 5092 (Villa Urquiza)	
	Colegiales	4553-8751	Tecnoserv Electrónica	Av. Elcano 3551	
	Congreso	4304-4003	Servi-Ser	Av. Entre Ríos 973	
	Chacarita	4553-8751	Tecnoserv Electrónica	Av. Elcano 3551	
	Flores	4619-1631	GMS Electrónica	Av. Juan Bautista Alberdi 3425 (Floresta)	
	Floresta	4619-1631	GMS Electrónica	Av. Juan Bautista Alberdi 3425	
	Liniers	4641-3120	Liniers Service	Carhué 201	
	Liniers	4568-0096	LEM	Juan Agustín García 5509 (Villa Luro)	
	Núñez	4545-7205	Epromac SRL	Av. Congreso 5092 (Villa Urquiza)	
	Palermo	4832-6075	CIRVE	J.L. Borges ( ex Serrano ) 2290	
	Parque Patricios	4304-4003	Servi-Ser	Av. Entre Ríos 973 ( Congreso )	
	Saavedra	4545-7205	Epromac SRL	Av. Congreso 5092 (Villa Urquiza)	
	San Cristóbal	4304-4003	Servi-Ser	Av. Entre Ríos 973 ( Congreso )	
	Versalles	4568-0096	LEM	Juan Agustín García 5509 (Villa Luro)	
	Villa Devoto	4568-8800	Electroservice	Av. Lope de Vega 2691	
	Villa Lugano	4605-0596	Tecnolor	Timotheo Gordillo 4966 ( Av. Cruz 8200 )	
	Villa Luro	4568-0096	LEM	Juan Agustín García 5509	
	Villa Urquiza	4545-7205	Epromac SRL	Av. Congreso 5092	
	Villa Ortuzar	4553-8751	Tecnoserv Electrónica	Av. Elcano 3551	
	Villa Pueyrredón	4545-7205	Epromac SRL	Av. Congreso 5092 (Villa Urquiza)	
	Gran Buenos Aires	Adrogué	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450 (Temperley)
		Avellaneda	4265-2001	Millennium Elect. Service	Avda.Gral.Guemes 864
		Bella Vista	4666-0817	Fast Electronics	Av. Mattaldi 1149
		Benavidez	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430 ( Tigre )
		Benavidez	4745-6730	Service San Fernando	Av. Presidente Perón 435 (San Fernando)
		Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	Av. Mitre 2748
		Berazategui	4216-2942	Vision 13	Calle 11 N° 3441
		Bernal	4252-5858	Electrónica Bernal	San Martín 432 Local 1 y 2
		Boulogne	4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727
		Burzaco	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450 (Temperley)
Carapá		4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430 ( Tigre )	
Ciudadela		4658-4090	Setinel Haedo	Av. Pte. Peron ( ex Gaona ) 679 ( Haedo )	
Dela		4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430 ( Tigre )	
Don Torcuato		4745-6730	Service San Fernando	Av. Presidente Perón 435 (San Fernando)	
Don Torcuato		4741-8239	GPD Electrónica	Buschiquizzo 1514	
Escobar		03488-428163	Servicio Técnico Balanzat	B. de Irigoyen 309	
Escobar		03488-421290	Tecnoserv Electrónica	Don Bosco 745	
Ezeiza		4295-6544	Setinel Haedo	Paso de la Patria 601	
Florencio Varela		4237-2645	Electro Vip	Avda. San Martín 2448	
Florencio Varela		0810-9993298	Full Service	Belgrano 690 ( Esq. 12 de Octubre )	
Garin		03488-428163	Servicio Técnico Balanzat	B. de Irigoyen 309 (Escobar)	
Glew		0800-666-4330	Tecnovisión	Obligado 198 esquina Lamberti	
Gral. Pacheco		4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430 ( Tigre )	
Gral. Pacheco		4745-6730	Service San Fernando	Av. Presidente Perón 435 (San Fernando)	
Grand Bourg		02320-439756	Laboratorio Electrónico Spida	Av. El Callao 122	
Haedo		4658-4090	Setinel Haedo	Av. Pte. Peron ( ex Gaona ) 679	
Hurdston		02224-440563	La Data	Calle 53 Nro 2947 entre 129 y 130	
Hurlingham		4452-4199	HF Service	Av.Roca 2045	
Ingeniero Maschwitz		03488-428163	Servicio Técnico Balanzat	B. de Irigoyen 309 (Escobar)	
Isidro Casanova		4669-5169	Gramar Electrónica	Paris 1750 Esquina Jean Jaures	
Iruzoigo		4661-3218	Audio DEP	Los Pozos 98	
José Ingenieros		4659-4090	Setinel Haedo	Av. Pte. Peron ( ex Gaona ) 679 (Haedo)	
José León Suarez		4729-9358	Edieléctronica	Av.Marquez 3204	
José León Suarez		4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727 (Boulogne)	
LaFerrere		4626-1322	Electrobyte Soluciones y Ser	Vidrioladrade 6016	
Lanus		4249-1725	Electro Vip ( Lanús )	H.Irigoyen 4902	
Lomas de Zamora		4244-0397	Electrotel (Lomas de Zamora)	Italia 78	
Lomas de Zamora		4292-3962	Serinel	H.Irigoyen 8201	
Lomas de Zamora		4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450 (Temperley)	
Marmol		4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450 (Temperley)	
Martinez		4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Saenz Valiente 1802	
Matheu		03488-428163	Servicio Técnico Balanzat	B. de Irigoyen 309 (Escobar)	
Merlo		0220-4865808	EL Taller	Bunjal 297	
Merlo		0220-4824804	La Casa de la Electrónica	Av. Ricardo Balbin 813	
Merlo		0220-4827094	Repuestosdos	Laerea 43	
Monte Grande		4295-6544	Setinel Ezeiza	Paso de la Patria 601 (Ezeiza)	
Moreno		0237-4664790	Ostestab Electrónica	Intendente Asséf 85 (Ex Marcos Paz)	

Buenos Aires	Morón	4628-8425	Electro Hogar (Morón)	Mendoza 22
	Morón	4629-4965	Servotronic Moron	Buen Viaje 123
	Muñiz	4684-3646	Casa Paz	Presidente Perón 649
	Munro	4756-2234	Electrónica DJT	Gobernador Ugarte 3844
	Olivos	4799-1398	Electrotel ( Olivos )	Domingo Faustino Sarmiento 3562
	Palomar	4658-4390	Setinel Haedo	Av. Pte. Peron ( ex Gaona ) 679 (Haedo)
	Paso del Rey	0237-4662470	ADR Componentes	Padre Varvello 80
	Plar	02322-430443	GB Electrónica SRL	Rivadavia 998
	Quilmes	4252-9858	Electrónica Bernal	San Martín 432 Local 1 y 2 ( Bernal )
	Quilmes	4253-6700	Electrotel	Moreno 538
	Ramos Mejía	4656-0619	Electrotel	Belgrano 224
	Ramos Mejía	4656-1789	CIRVE	Avenida de Mayo 939
	San Antonio de Padua	0220-4831528	Enatronic	Ayauccho 115
	San Fernando	4745-6730	C.R.L. Servicios	Presidente Perón 2102
	San Fernando	4006-0133	Levotec SRL	Castelli 430 ( Tigre )
	San Fernando	4745-6730	Service San Fernando	Av. Presidente Perón 435
	San Francisco Solano	4213-0902	Fast Service	Calle 847 N° 2757
	San Isidro	4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727 (Boulogne)
	San Isidro	4747-4040	Pantronic	Avenida Centenario 899
	San Isidro	4747-2285	Yoke Service	Martin V Omar 22
	San Justo	4651-4230	Audital	Dr. A. Illia 2332
	San Justo	4484-1108	Central Service	Av. Santamaría 2789
	San Miguel	4687-4438	Skywet Reparaciones	Belgrano 910
	San Miguel	4684-1873	Electronica Dan	Concejal Trubuloso 583
	Temperley	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
	Tigre	4005-0133	Levotec SRL	Castelli 430
	Victoria	4745-6730	Service San Fernando	Av. Presidente Perón 435 (San Fernando)
	Villa Adelina	4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727 (Boulogne)
	Villa Ballester	4768-9249	Servotronic Villa Ballester	J. Hernandez 3064
	Villa Martelli	4709-4066	Garbo Gas	Laprida 4113
	Villa Tesse	4450-5447	Electrónica Tesse	Av. Pedro Diaz 1001 (Hurlingham)
	Virreyes	4745-6730	C.R.L. Servicios	Av. Presidente Perón 2102
	Wildte	4227-3666	Electrónica Ned	Av. Mitre 6578
Buenos Aires	9 de Julio	02317-425643	Electro Reparaciones Bianchi	San Martín 805
	9 de Julio	02317-424756	MC Electrónica	Salta 1961
	Adolfo Gonzales Chaves	02983-481475	BRElectrónica	America 970
	Arrecifes	02478-453610	Electrónica Krug	Santiago Pérez 164
	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960
	Berisso	0221-4614984	Electrónica Bander	Calle 158 N° 1071
	Bañia Blanca	0291-4932347	Electrónica D' Amato	Donado 540
	Bañia Blanca	0291-4526909	Repuestolandia	Roca 305
	Bañia Blanca	0291-4565847	Servicio Tecnico Castelli	Castelli 314
	Baradero	03329-484321	Casa Mazzarella	Arroz 845
	Bolívar	02314-15610688	Total Audio	Avda. Gral.Paz 125
	Bolívar	02314-428353	Zaccardi Felix	Gumes 292
	Campana	03489-423155	Electrónica Diaz	Avda. Ricardo Babin 1068
	Campana	03489-432919	Electricidad Krautor	Lavalle 415
	Campana	03489-402830	Emissor Electrónica	Becerra 746
	Cañuelas	02226-421252	GvG Refrigeración	Del Carmen 1235
	Cnel. Dorrego	02932-15638477	Servicio Integral en Refrig.	San Martín 601
	Cnel. Pringles	02922-462245	Serv. Pringles	San Martín 780
	Cnel. Suarez	02926-424030	Refrigeración Polar	Lamadrid 1946
	Chacabuco	02352-426818	Casa Dithello	Av. Garay 211
	Chascomus	02241-425974	Ciuci Gustavo Jose	Machado 60
	Delagamma	02983-481475	BRElectrónica	America 970
	Dolores	02245-443000	Tauro Electrónica S.H.	Cramer 199
	Gral. Rodriguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
	Junin	02392-430670	Morganti Waller	Gral Paz 433
	La Plata	0221-4516597	Cullari Refrigeración	Calle 65 n° 1076 e/ 16 y 17
	La Plata	0221-4516021	Datos e hijo	Calle 68 N° 1532
	La Plata	0221-4520180	HighVision Service	Calle 60 N° 1033 entre 15 y 16
	Las Heras	0220-4770334	Tecnocentro SRL	Monteagudo 208 (Marcos Paz)
	Lincoln	02355-15473755	Electrónica GB	Massey 413
	Lincoln	02355-421816	Electrónica Lincoln	25 de Mayo 298
	Los Toldos	02358-442550	Bonamino Electrónica	Urquiza 1098 Esq. T. De Diaz
	Luján	02323-438931	Electro Hogar	25 de Mayo 280
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Mar de Ajó	02257-421615	Mix Electrónica	Hipolito Yrigoyen 366 Local 42
	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica S.H.	Jorge Newbery 1434
	Mar del Plata	0223-4736635	Casa Llopis	Peri 2834

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en [www.atma.com.ar](http://www.atma.com.ar)

# Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

Mar del Plata	0223-4721639	Central Service	Olazabá 2249
Mar del Plata	0223-4754075	Electrón	San Martín 3486
Mar del Plata	0223-4762244	Nova Service	Dorrego 1721
Marcos Paz	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Montesquiuo 208
Mariano Acosta	0220-4992492	Electrónica Eder TV	Supeni 605
Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	Calle 16 N° 1100
Miramar	02291-431987	Cool System Electronics	Calle 34 N° 1154
Navarro	0229-4770334	Tecnicentro SRL	Montesquiuo 208 (Marcos Paz)
Necochea	02262-426134	Electrónica Camejo	calle 63 N° 1745
Necochea	02262-427141	Frerchero Service	calle 52 n° 3825
Olavarría	02284-423818	Casa Xulux	Sagegno Cabral 3258
Olavarría	02284-428807	SC TV	Hornos 3003 ( Esq Lamadrid )
Pehuayo	02396-473849	Tecnovisión	Godoy 545
Pellegrini	02392-15489258	Electrónica Integral	Puyredon 356
Pergamino	02477-418000	El Service	Italia 70
Pinamar	02254-496224	Electrónica Pinamar	Del Lengado 1318
Pinamar	02254-481888	La Casa de la Heladera	Del Malpacho 1734
Punta Alta	02932-1546273	Electrónica Sur	Urquiza 484
Ramallo	03407-422658	Martín Electrónica	Av. Savio 818
San Andrés de Giles	02325-443350	Electrónica Multiserial	Belgrano 157
San Andrés de Giles	02325-440018	TV Service	Rawson 1231
San Antonio de Arco	02326-454214	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
San Bernardo del Tuyú	02257-421615	Mix Electrónica	Av. San Bernardo 1037
San Nicolás	03461-428955	SODD SRL	Av.Luis Viale 362
San Nicolás	03461-432870	Electrónica Petrocelli	Camballó 672
San Nicolás	03461-437496	Lerz Electrónica	Pellegrini 267 local 22
San Pedro	03329-423523	Electrónica Mensale	Mitre 1699
Santa Teresita	02246-520832	Tauco Electrónica S.H.	Avenida 41 Nro. 688
Tandil	02293-445286	Frion Jose Luis	Montiel 1134
Tandil	02293-446512	La Casa del Lavapropas	25 de Mayo 600
Tres Arroyos	02983-428645	Centro de Reparaciones	Bolivar 230
Tres Arroyos	02983-426884	Americo Barcala	Av. Belgrano 725
Tres Lomas	02394-420055	Electrónica Integral	9 de Julio 451
Catamarca	03833-451498	Omicron SRL	San Martín 225
Catamarca	03833-4746588	Tecno Electrón	Av. Güemes 173
Alta Gracia	03547-420022	Solares Refrig.	Manuel Solares 1170
Arroyito	03576-421289	Miguel Pisani	9 de Julio 368
Bell Ville	03534-425477	Electrónica Viewra	Belgrano 334
Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	Martín García 944
Córdoba	0351-4882026	Electrónica Procor	Avda. Octavio Pinto 2636
Córdoba	0351-4255989	Electrol	Av. Colón 544
Córdoba	0351-4222513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
Córdoba	0351-5989890	ServihomeColor	Av. Colón 2578
Córdoba	0351-4714930	Terra Electrónica	Av. J. B. Justo 3112
Córdoba	0351-355606991	Fase Electrónica	Cardelosa y Luis Beltran 2629 Local 950
Cosquín	03541-451906	Criscegar Electrónica	Tucumán 1219
Dean Funes	03521-420713	Ingelectron	Independencia 51
Hernando	0353-4960771	Servihogar	Liniers 290
Jesús María	03525-400600	Led's Electrónica	Avda. Juan B. Justo 1065
Laborde	03534-15511358	Centralservice	Sarmiento 969
Laboulaye	03385-421219	AC Electrónica	Sarmiento 174
Laboulaye	03385-427866	MTS Servicio Técnico	Ameghino 166
La Cumbre	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adán 250 (Sta. Rosa de Calamuchí)
La Francia	03564-591144	JP Reparaciones	Belgrano 1714
Las Varillas	03533-420195	Centec	Tucumán 129
Las Varillas	03533-421151	Gerardo Luis Romero	Dean Funes 181
Marcos Juárez	03472-424812	Omar Garis	Sanzen Peña 1048
Morteros	03562-423314	Colohogar	Bv. 9 de Julio 1526
Río Ceballos	03543-493000	JJC Servicio Técnico	Av. Sarmiento 217
Río Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manz149
Río Cuarto	0358-4623003	Electronica Capaldi	Palmerio 82
Salsipuedes	03543-493000	JJC Servicio Técnico	Av. Sarmiento 217 (Río Ceballos)
San Francisco	03564-435499	Electrónica Nivoll Service	Gral Paz 123
Sta. Rosa de Calamuchí	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adán 250 (barrio Santa Mónica)
Sta. Rosa de Calamuchí	03546-464300	VGB Informática	Comehingones 507 (V. Gral Belgrano)
Villa Carlos Paz	03541-423697	LMS Electrónica	Sols y Urquiza
Villa Dolores	03544-420608	Rap-Service TV	Ernesto Castellano 48
Villa Gral. Belgrano	03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adán 250 (Sta. Rosa de Calamuchí)
Villa Gral. Belgrano	03546-464300	VGB Informática	Comehingones 507
Villa María	0353-4521366	Electrónica Grasso	Av. Alvear 541

Corrientes	Villa María	0353-452-3466	Video Centro Técnico	San Juan 1799
Corrientes	Corrientes	03783-431320	Electrónica del Litoral	España 770
Esquina	Esquina	03777-461972	Electrónica Burne	Juan Ramón Vidal 365
Goya	Goya	03777-432402	Electrónica San José	Jose Gomes 1129
Paso de los Libres	Paso de los Libres	03772-15409014	Di Tony Elect. e Informática	B° 132 Viv. Mzna T casa n° 15
Chaco	Resistencia	03722-431925	DHCP Sistemas	Liniers 446
Chaco	Resistencia	03722-424257	Electronica Carlitos	Avda. Sarmiento 1285
Chaco	Roque S. Peña	03732-423112	Servichaco	Av. 33 Nro 638 entre 14 y 16
Chubut	Comodoro Rivadavia	0297-4474010	Televic	Alem 145
Chubut	Puerto Madryn	02965-458439	Center Electrónica	Sarmiento 588
Chubut	Rawson	02965-427073	Factron Electrónica	Brasil 253 (Treflew)
Chubut	Trelew	02965-427935	Wimer	Ameghino 749
Chubut	Trelew	02965-427073	Factron Electrónica	Brasil 253
Entre Rios	C del Uruguay	03442-427877	Capello TV	Justo J de Urquiza 578
Entre Rios	Colón	03447-424312	On Electrónica	25 de Mayo 218
Entre Rios	Concordia	0345-4211119	Service Luna	Alvear 832
Entre Rios	Concordia	0345-4214487	Service System	Montevideo 13
Entre Rios	Crespo	0343-4951588	Electronica MJC	Av. Belgrano 1426
Entre Rios	Crespo	0343-4951863	Elec. Welkko	Rivadavia 922
Entre Rios	Chajarí	03456-420898	STM	Pablo de la Cruz 1033
Entre Rios	La Paz	03437-15415619	Enrique Lemos	San Martín 1502
Entre Rios	Parana	0343-4219784	Ion Electrónica	Gualedaychuc 410
Entre Rios	Parana	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Don Bosco 780
Entre Rios	Parana	0343-4310056	Láser Electrónica	Pascual Palma 382
Entre Rios	San José	03447-470260	Service TV color	Cetour 1992
Entre Rios	Viale	0343-154059997	Herritz Cristian Alberto	Juivy 344
Entre Rios	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero
Entre Rios	Victoria	03436-427474	M y D Electrónica	136 Vivendas - Barrio Fátima -S5 casa 8
Formosa	Formosa	03711-15541992	C.J.R.E.	Independencia 866
Jujuy	Campanito	03886-431812	UNIT	Tucumán 279 (Lib. Gral. San Martín)
Jujuy	Frailé	03886-431812	UNIT	Tucumán 279 (Lib. Gral. San Martín)
Jujuy	S.Salvador de Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av Parroco Marshine 528
Jujuy	Lib. S. Martín	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy	Perico	0388-4911696	Electrónica Pal-Color	Escolástico Zejada 46 Barrio Progreso
Jujuy	San Pedro	03884-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451
La Pampa	Santa Rosa	0235-563665	Audiovisión Serv. Téc. Elect	Leandro N. Alem 133
La Rioja	Chilecito	03823-425313	Electroservicios	Julian Amatte75
La Rioja	La Rioja	03822-421048	Electrónica Doble G	8 de Diciembre 489
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4249930	AR Taller Electromecánico	Belgrano 1845
Mendoza	Gral Alvear	02625-422295	Electronica Fischer	Patricias Mendocinas 144
Mendoza	Guaymallén	0261-4323230	Cuántica SA	Avda.Mitre 46
Mendoza	Mendoza	0261-4256454	Anibal Astesiano	Suipacha 550
Mendoza	Mendoza	0261-4231270	O' Donnell Concept Service	Perú 1773
Mendoza	Mendoza	0261-4299974	Delta Electrónica	Montecaseros 2043
Mendoza	San Rafael	02627-447655	Servatel Electrónica	Sepoiva 55
Mendoza	Tumuyán	02622-422498	Costa Electrónica	Sarmiento 227
Misiones	El Dorado	037751-423275	Electrónica Ryser	Carlos María de Alvear 638
Misiones	El Dorado	03751-424014	Tele-Son	Polonia 24
Misiones	Jardín América	03743-460195	Electro Service	Av.Libertad 593
Misiones	Leandro N. Alem	03754-421236	Electronica Megatones	C. de Obligado 247
Misiones	Obera	03735-15650857	Semmel	Neuquén 385 ( Esquina Libertad)
Misiones	Posadas	03732-425921	Electronica CEJO S.H.	Av Lopez Torres 2623
Misiones	Posadas	03732-440076	Integral Reparaciones	Av. Santa Catalina 3963
Misiones	Puerto Iguazú	03751-425576	Climarco	Artigas 127
Misiones	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte Brown 75
Neuquén	Neuquén	0299-443-2542	Electronica Valencia	Juivy 78
Neuquén	Neuquén	0299-4782300	Electro Power	Kennedy 70 (Cipolletti -Río Negro)
Neuquén	Neuquén	0299-4431489	Gatti Electrónica	Julio A Roca 1124
Neuquén	Neuquén	0299-4475343	NTECH	Luis Beltrán 1332
Neuquén	San Martín de los Andes	02972-425155	Zener Electrónica	Elordi 614
Neuquén	S.M.de Los Andes	02972-428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
Neuquén	Villa La Angostura	02944-495179	Soluciones Técnicas	Las Fusias 331 (Villa La Angostura)
Neuquén	Villa Trilche	02944-495179	Soluciones Técnicas	Las Fusias 331 (Villa La Angostura)
Río Negro	Baños de Terán	02944-429981	Altron Electrónica	Rolando 691
Río Negro	Cipolletti	0299-4778127	Electro Power	Kennedy 70
Río Negro	General Roca	02941-433178	Centro Integral de Elect.	Brasil 1010
Salta	Salta	0387-4317874	Amec SH Electrónica Central	Gral Alvarado 920
Salta	Salta	0387-4310746	Tekno Service	Lerma 499
Salta	Tartagal	03875-425517	Electronica Norte	9 de Julio 652

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en [www.atma.com.ar](http://www.atma.com.ar)

# Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

San Juan	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
San Luis	Merlo	02656-476466	Electrofac	Los Almendros 255
	Merlo	02656-474206	Tecdabal	Barrio Dabal Manzana 1 Casa 7
	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
	San Luis	02652-433795	Electrónica Níco SRL	Junín 679
	San Luis	02652-447010	Tecno - Lav	Justo Daract 2021
	V. Mercedes	02657-422380	Electrovision (San Luis)	Pringles 379
	V. Mercedes	02657-430599	Cuwo Auto Radio	Europa 472
Santa Cruz	Río Gallegos	02966-436539	Los inmigrantes	Reconquista 180 (Al costado local 1)
Santa Fe	Armstrong	03471-467010	Centro Electrónica	Fischer 330
	Cap. Bermudez	0341-4916332	Laboratorio de Video	San Lorenzo 2971
	Castilla	03464-423026	Germán Vidania electrónica	San Martín 2420
	Firmat	03465-423562	Agustín Ardiaca	Castelli 1679
	Galvez	03404-482156	Cerriotti Electrónica	España 1027
	Laguna Paiva	0342-4940145	Electronica Maiou	Maiou 2527
	Las Toscas	03482-492377	Electrónica Cussit	Calle 15 Nro. 446
	Llambi Campbell	03497-15481938	Electricidad Milesi	2 de Abril 439
	Rafaela	03492-420094	Mundo Eléctrico	E. Salva 548
	Reconquista	03482-428398	Electrónica Caronellutti	Amenabar 1364
	Rosario	0341-4824000	Cyber-Tronic SRL	Sarmiento 2331
	Rosario	0341-4340380	Electrónica Total	Pte. Parón 6001
	Rosario	0341-421-7700	Electrotel	Italia 1320
	Rosario	0341-4280769	Simatic	Paraguay 1374
	San Guillermo	03562-15453018	Refrigeración CHG	Avenida Gral. Roca 406
	San Lorenzo	03476-424456	Electrónica Centro	Av. San Martín 1465
	Santa Fe	0342-4527267	Electrónica Siglo XXI	Av. Aristóbulo del Valle 4554
	Santa Fe	0342-4603248	Electro TV	Talcahuano 7301
	Santa Fe	0342-4533563	Litoral Service S.R.L.	9 de Julio 2785
	Santa Fe	0342-4841001	Total Service	Av. Facundo Zuviria 5321
	Santa Fe	0342-4890729	Mundo Split	Juan Díaz de Solís 2640
	Santo Tomé	0342-4715128	Electrónica Siglo XXI	Falucho 2201
	Sunchales	03493-422314	JV Service Oficial	Alberdi 189
	Venado Tuerto	03462-463587	Aconcoagua Electrónica	Mitre 680
	Venado Tuerto	03462-423621	Repuestogar	San Martín 1060
	Venado Tuerto	03462-424061	Telemar S.H.	H.Irigoyen 1512
	Venado Tuerto	03462-463548	Electrónica Degiovanini	H.Irigoyen 1289
Santiago del Estero	Durmili	03483-422598	Emacomunicaciones	Belgrano esquina Independencia
	Santiago del Estero	0385-4219872	Inq Raúl Barchini	Rivadavia 833
	Santiago del Estero	0385-4219809	Electrovision	Alvarado 99
Tucuman	Concepción	03865-424666	Electrónica AG	Lamadrid 290
	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
	San Miguel de Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129
	San Miguel de Tucumán	0381-4306330	Electrónica Rojas	San Martín 1138
	San Miguel de Tucumán	0381-4363816	Electro NOA	Chiclana 1350
	San Miguel de Tucumán	0381-4330128	J&L Electrónica	Av. Belgrano 1798

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en [www.atma.com.ar](http://www.atma.com.ar)